



# Инструкция по настройке табло вызова

www.st54.ru

FUN	функция	ESC	выход
ENT	ввод	DOWN	меньше
MOVE	переместить	UP	больше

## Регистрация кнопки

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 3) Нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 4) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 5) По окончании регистрации кнопок нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F1»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Регистрация кнопок завершена.
- 7) Для регистрации дополнительной кнопки выполните пункты 3, 4

## Выбор мелодии

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F2»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемую

мелодию из 12 возможных (00 – 11)

- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F2»
- 6) Нажмите клавишу ESC. Выбор мелодии завершен

## Длительность отображения на ЖК-дисплее

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F3»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «20»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (00 – неограниченное время отображения, 01-99 – время отображения - 1 – 99 сек соответственно)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F3»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

## Продолжительность звукового оповещения

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F4»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (01-15) в секундах
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F4»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.

\*Регулировка громкости осуществляется регулятором рядом с клавишами

### Настройка индивидуальных мелодий

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте кнопку UP до появления «F5»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (мелодия)
- 4) Выбор мелодии производится нажатием клавиш UP, DOWN
- 5) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01» (номер кнопки)
- 6) Для выбора отображаемого номера кнопки нажмите клавишу UP, DOWN, чтобы изменить цифру, нажмите кнопку MOVE чтобы перейти в следующий сегмент
- 7) Когда нужный номер введен, нажмите кнопку вызова, которую Вы хотите привязать к данному номеру. Прозвучит звуковой сигнал, информирующий об успешной регистрации кнопки.
- 8) По окончании регистрации нажмите клавишу ESC, на дисплее появится «F5»

### Удаление привязанной кнопки из памяти

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Нажмите клавишу UP до появления «F6»
- 3) Нажмите клавишу ENT, на экране появится минимальный зарегистрированный номер

- 4) Клавишами UP, DOWN выберите желаемый номер для удаления
- 5) Нажмите клавишу ENT для удаления номера из памяти. Прозвучит звуковой сигнал о подтверждении удаления и на экране высветится следующий минимальный зарегистрированный номер
- 6) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F6»
- 7) Нажмите клавишу ESC для завершения.

### Реакция табло на кнопку «отмена вызова»

- 1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте около 3 секунд клавишу FUN, на дисплее появляется «F1»
- 2) Используйте клавишу UP до появления «F7»
- 3) Нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «01»
- 4) Изменение числа производится нажатием клавиш UP и DOWN (выберите число в интервале 01-10 для проигрывания мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова», выберите число в интервале 11-20 для отключения мелодии при нажатии на кнопке вызова клавиши «отмена вызова»)
- 5) По окончании изменения нажмите клавишу ENT до появления на дисплее «F7»
- 6) Нажмите клавишу ESC для завершения.



[www.st54.ru](http://www.st54.ru)

Москва	107140, Леснорядский пер, 18, ст. 6, оф. 11 +7 (495) 120-60-10
Новосибирск	630039, ул. Большевикская, 131, 211 +7 (383) 212-09-82
Барнаул	656037, пр. Ленина, 154а, корп. 7, оф. 205 +7 (3852) 502-756
Новокузнецк	654007, ул. Павловского 11а, оф. 512 +7 (3843) 99-37-71